

# MANUAL DE PROGRAMACIÓN PARA EL PULSADOR DE PARED



Este pulsador de pared funciona vía radio, es decir, de la misma manera que un mando a distancia, programándolo en el receptor. Sus principales ventajas son:

1. Compatibilidad con hasta 25 de las principales marcas del mercado, simplemente cambiando los dip switch de posición.
2. Fácil instalación al no necesitar cables, ni tener que hacer agujeros para su colocación.
3. Cuenta en su parte posterior con un botón directo que actúa como botón oculto para las marcas que así lo requieran.

La programación en el receptor se hace exactamente igual que si estuviéramos programando un mando.

Esta es la situación de los dip switch para cada marca:

Item	The dip switch selection		R/F	Brand	Button	Remarks
1			Rolling code	Brand0 BFT	01	the SW button works same as hidden button
2			Rolling code	Brand1 NICE SMILO	02	
3			Rolling code	Brand2 BENINCA	03	
4			Rolling code	Brand3 DEA	04	
5			Rolling code	Brand4 ERREKA standart	05	the SW button works same as hidden button
6			Rolling code	Brand5 GDS	06	
7			Rolling code	Brand6 FOX	07	
8			Rolling code	Brand7 VARIO	08	
9			Rolling code	Brand8 FAAC	09	
10			Rolling code	Brand9 MUTAN CODE	0A	
11			Rolling code	Brand10 FORESEE	0B	
12			Rolling code	Brand11 APRI MATIC	0C	

Item	The dip switch selection	R/F	Brand	Button	Remarks
1		Fixed code	Brand0 PROTECO	00	
2		Fixed code	Brand1 DITEC	01	
3		Fixed code	Brand2 MOTOR LINE	02	
4		Fixed code	Brand3 PRASTEL	04	
5		Fixed code	Brand4 ROLTORE	05	
6		Fixed code	Brand5 NICE FLOW	06	
7		Fixed code	Brand6 KINGATE	07	
8		Fixed code	Brand7 CAME	08	
9		Fixed code	Brand8 KEY	09	
10		Fixed code	Brand9 ROGER	0A	
11		Fixed code	Brand10 TANGO2	0D	
12		Fixed code	Brand11 MARATEC	0E	

Para cambiar la batería el proceso es el siguiente:

1. Quitar los dos tornillos de los laterales en la parte de atrás
2. Quitar los dos tornillos de la parte superior.
3. Quitar la carcasa
4. Cambiar la batería y volver a montar la carcasa poniendo cada tornillo en su lugar.

